Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIST	List	SMART	Smart / List
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH +	CH+	CH +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE GUIDE	Guide/Title	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITLE GUIDE	Guide/Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Substituto	Original	Substituto
i	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
FAV/ Setup	Fav / Marker / PC	Eject	Eject / Surround
FAV/ Setup	Setup / OPT /	↓	Shift + Down
Tv/ RD/ Angle	Shift + Info / Angle	Play	Play / Slow
Tv/ RD/ Angle	TV/ Radio /	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
AD	Audio / Lang I/II	I <</ Hold	I << / Preset-
Text / Menu	Text / Goto	I <</ Hold	Shift + Stop /
Text / Menu	D. Menu / Top	>>I / Reveal	>>I / Preset+
↑	Shift + Up	<</ Subpage	<< / Tune-
S	Display / Media	>>/ Index	>> / Tune+
Zoom / Rec	Zoom / Size	Red/ Goto	Shift + Text /
Zoom / Rec	Rec / Rec Mode	Red/ Goto	Red / Netflix / Search
↩/ Cancel	Shift + Left	Green/ Slow	Green / APP / Repeat
↩/ Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Green/ Slow	Shift + Play /
OK/ Mix	Shift + OK	Yellow/ Repeat	Shift + Green / APP /
→/ Size	Shift + Right	Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
→/ Size	Shift + Zoom / Size	Blue/ A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random		