Mandis shop

Toshiba SE-R0335

Original		Substituto	
ON/STANDBY	On/ St andby		Power
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
T-SEARCH	T- Searc h	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opti ons

Original		Substituto	
TITLE	Ti t l e	SEARCH TV/R	TV/ R
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I I > Step		Pause
	Pl ay/ Pause	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A- B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Sl ow	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Substituto	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
USB	USB	HOME SMART	Smart

Original	Substituto