Original		Substituto	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute	MUTE	Mute
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV

Original		Substituto	
TV/DVB-T	TV/DVB-T	APP MEDIA	Media
GUIDE EPG	Guide (EPG)	-/-- GUIDE	Guide
EXIT/CANCEL	Exit/Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	OK	Ok
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SETUP/ ANALOG MENU	Setup/Analog	TOP MENU MENU	Menu
DIGITAL MENU	Digital Menu	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
P↔P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE SIZE	Picture/Size	PICTURE FORMAT	Format
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Substituto	
TV/RADIO	TV/ Radi o	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
RETURN	Retur n	RETURN BACK	Back
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
	[. . .]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
REPEAT A-B	Repeat A- B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
PLAY MODE	Pl ay Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shi f t + Pl ay
JUMP	J ump	PROG SLEEP	Sl eep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shi f t + Ej ect
◁ / [≡+]		DISC NAV LIST	Li st
MARKER	[≡o] / [≡o] / Marker	ECO 3D	3D
ANGLE	[≡?] / Angl e	HOME SMART	Smart
	[≡♦] / I >	SETTINGS OPT	Opti ons
◀◀	<<	<<	<<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶▶	>>	>>	>>

Original		Substituto	
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏹	St op	⏹	St op
⏭	>>I	⏭	>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue