Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
SCREEN	Screen	+	Shift + Format
SCREEN	Screen		Smart
TV/AV	Tv / AV		AV
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
-/--	-/--	+	Shift + Guide
RETURN	Return		Back

Original		Substituto	
	Open / Close		Eject
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec		Rec
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
OK	OK		Ok
TV-MENU	Tv- Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
INFO	Info		Info

Original	Substituto	Original	Substituto
Subtitle	Subt	Red / Pro	Red
Picture / Lan	Options	Green / Slow / Device	Green
Sound / Zoom	Dual	Yellow / Rep / Timer	Yellow
Zoom	+ Shift + Eject	Timer	+ Shift + AV
Nicam/A2 / Sub	SC NA Media	Blue / A-B	Blue
Sleep / Goto	Sleep		
EPG / Set	Guide		
Menu / FAV	Pre Ch		
Menu / Fav	D. Menu		
ANG / Channel	List		
Title / Tv/Radi	TV/R		
<<	<<		
Text	Text		
>> / Hold	>>		
I<<	I<<		
Size	Format		
>>I / Index	>>I		