Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Info		Info / Angle
	0		0
	EPG/Guide		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Back/P<P		Back / Return
	Left		Left

Original		Substituto	
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow/Opt		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/↑		Blue / Prime Video / Random
	Tv/STB		Display / Media
	I-II		Audio / Lang I/II
	[...]/APP		Shift + Green / APP /
	↓/Text		Text / Goto
	Menu		Menu / Home

Original		Substituto		Original	Substituto
TIMER REC	Rec/Timer	REC MODE	Rec / Rec Mode		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
LIST FAV	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		