Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	6	6
Mute	Mute	7	7
[<>]	Format	8	8
♪	Dual	9	9
[ ]	3D	0	0
PAT	Smart	Zoom	Eject
PIP Sel	Play	Swap	Pre Ch
PIP Pos	Pause	Swap	Back
PIP Size	Stop	PR-	Ch -
AV	AV	PR+	Ch +
PC	Media	Vol -	Vol -
TV	TV/R	Vol +	Vol +
1	1	Up	Up
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	OK / Freeze	Ok

Original	Substituto	Original	Substituto
Info	Info		
Menu	Menu		
[+]	Options		
[?]	D. Menu		
[♦]	Subt		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text / Mix	Text		
[≡x]	Exit		
[:≡]	Guide		