| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Timer/Prog. | Sleep |
| Input Select | AV | Time Slip | Guide |
| Open/Close | Eject | Setup | Options |
| 1 | 1 | Audio | Dual |
| 2 | 2 | Clear | Exit |
| 3 | 3 | Chapter Mark | List |
| 4 | 4 | Disc Menu | D. Menu |
| 5 | 5 | Top Menu | Menu |
| 6 | 6 | Return | Back |
| 7 | 7 | Display | Info |
| 8 | 8 | Up | Up |
| 9 | 9 | Enter | Ok |
| 0 | 0 | Down | Down |
| Prog+ | Ch + | Right | Right |
| Prog- | Ch - | Left | Left |
| Satellite Lin | Media | << Skip | << |
| Mode | Smart | Skip >>I | >>I |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SLOW/REV | << | << | |
| FWD/SLOW | >> | >> | |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| HDD/DVD REC | HDD/DVD Rec | REC MODE | Rec |
| VARIABLE REPLAY | Variable Repla | PICTURE FORMAT | Format |
| VARIABLE SKIP | Variable Skip | ECO 3D | 3D |
| ADJUST+ | >I I/Adjust+ | SHIFT + | Shift + Right |
| -ADJUST | I I</Adjust- | SHIFT + | Shift + Left |
| DVD | DVD | D | Blue |
| HDD | HDD | C | Yellow |
| AV SELECT | AV Select | A | Red |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| SEARCH | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| DUBBING | Dubbing | AD SUBT | Subt |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 1.3x/0.8x PLAY | 1.3x/0.8x Play | B | Green |