Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Format	Picture / Format
1	1	Prog -	CH- / Page-
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Green	Green / APP / Repeat
4	4	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Media	Display / Media
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
Guide	Guide / EPG / -/--	OK	OK
0	0	Right	Right
Infos	Info / Angle	Back	Back / Return
Vol +	Vol +	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Prog +	CH+ / Page+	AD	Audio / Lang I/II

Original	Substituto	Original	Substituto
Subtitles	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Radio	TV/Radio /		
I<<	I<< / Preset-		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		