# Mandis shop

## Belson BSV19100

| Original | Substituto |
|---|---|
| Power | Power |
| DTV | Smart |
| ATV | Media |
| FAV List | Shift + Pre Ch |
| CH List | List |
| TV / Radio | TV/R |
| Aspect | Format |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Recall | Back |
| EPG | Guide |
| FAV | Pre Ch |
| Sound | Dual |
| Stereo | Shift + Dual |
| Picture | Shift + Format |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| Mute | Mute |
| Sleep | Sleep |
| Input | AV |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Original | Substituto |
|---|---|
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Display | Info |
| Exit | Exit |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| Rec | Rec |
| Red / << | Red |
| Red / << | << |
| Green / >> | Green |
| Green / >> | >> |
| Yellow / I<< | Yellow |
| Yellow / I<< | I<< |
| Blue / >>I | Blue |
| Blue / >>I | >>I |
| Text | Text |

| Original | Substituto |
|---|---|
| [≡X] | Shift + Text |
| Text Size | 3D |
| Text Hold | Shift + Stop |
| [≡i] / Subtitl | Subt |
| [≡...] | Shift + Subt |
| [≡?] | Shift + AV |
| [≡o] | Shift + Sleep |