Original		Substituto	
POWER OFF	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
POWER ON	Power On	POWER	
HDMI SELECT	HDMI Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI FORMAT	HDMI Format	LIST SMART	Smart / List
NTSC/PAL	NTSC/PAL	GOTO TEXT	Text / Goto
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUPER AUDIO CD SETUP	Super Audio CD Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROGRAM /DIRECT	Program/Direct	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substituto	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CALL	Call	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STILL/PAUSE	Still/Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SLOW/SEARCH	>> Slow/Search	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PAGE-	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
PAGE+	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE ADJUST	Picture Adjust	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Substituto	
PURE DIRECT MEMORY	Pure Direct	+ VOL	Vol+
DIRECT SELECT	Pure Direct Select	VOL −	Vol-