Original		Substituto	
POWER	POWER		Power
AUDIO I/II	AUDIO / I/II		Dual
MUTE	MUTE		Mute
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
SLEEP	SLEEP		Sleep
REPEAT	REPEAT	+	Shift + Text
EXIT	EXIT		Exit
MENU	MENU		Menu

Original		Substituto	
SOURCE	SOURCE		AV
INFO	INFO		Info
UP			Up
LEFT			Left
OK	OK		Ok
RIGHT			Right
DOWN			Down
VOL+			Vol +
VOL-			Vol -
CH-			Ch -
CH+			Ch +
P.MODE	P. MODE		Format
S.MODE	S. MODE	+	Shift + Dual
P.SIZE	P. SIZE		Eject
GUIDE	GUIDE		Guide
LIST	LIST		List
DTV/RADIO	DTV / RADIO		TV/R

Original		Substituto		Original		Substituto	
FAV.CH	FAV CH.		Pre Ch				
SUBTITLE	SUBTI TLE		Subt				
TS	PLAY / PAUSE		Play				
TS	PLAY / PAUSE		Pause				
TS	TS		Opti ons				
STOP	STOP		Stop				
REC	REC		Rec				
TEXT GOTO	TEXT / GO TO		Text				
	RED		Red				
	| <<		I <<				
	GREEN		Green				
	>>|		>>I				
	YELLOW		Yel l ow				
	REW		<<				
	BLUE		Bl ue				
	FWD		>>				