

Original		Substituto
Power		Power
Open/Close		Eject / Surround
Power Tv		Shift + Power
TV/DVD		Smart / List
3D Surr		Shift + Eject / Surround
PIP		Picture / Format
AV Tv		Shift + AV / Input / RDS
1		1
2		2
3		3
PR+ Tv		CH+ / Page+
4		4
5		5
6		6
PR- Tv		CH- / Page-
7		7
8		8

Original		Substituto
9		9
Vol+ Tv		Vol+
AV		AV / Input / RDS
0		0
Mute Tv		Mute / Dimmer
Vol- Tv		Vol-
O))))/Audio		Audio / Lang I/II
[...]/Subtitle		Subtitle / EQ
Camera/Angle		Info / Angle
Rec		Rec / Rec Mode
Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec		Sleep / Timer
<< Scan		<< / Tune-
Scan >>		>> / Tune+
I<< Skip		I<< / Preset-
Skip >>I		>>I / Preset+
Pause/Step		Pause / Step / Freeze





Original	Substituto
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	D.Menu / Top
Up	Up
Menu/List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return
Lock/Timeshift	Text / Goto
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Setup	Setup / OPT /
Dubbing	Shift + Red / Netflix /
I.Skip	Guide / EPG / -/--

Original	Substituto
Title	Sound / Title
CHP ADD	Shift + Green / APP /
Thumbnail	Shift + Yellow / YouTube /
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ShowView	TV/Radio /
Zoom	Zoom / Size
Clear	Exit / Cancel / Clear

