| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO | TV/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| CH + | CH+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol- | VOL - | Vol- |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| CH - | CH- | CH - PAGE | CH- / Page- |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| T.SHIFT | T.Shift | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ASPECT SIZE | Size / Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| REVEAL | Reveal | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| MOUSE | Mouse | LIST SMART | Smart / List |
| ⏯ | Play / Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏯ | Play / Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| RECLIST INDEX | Index / Reclist | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ⏪ | << | TUNE- ⏪ | << / Tune- |
| ⏩ | >> | TUNE+ ⏩ | >> / Tune+ |
| SUBPAGE ⏮ | I<< / Subpage | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| MIX ⏭ | >>I / Mix | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |