Original		Substituto	
POWER	Power		Power
FAVORITE PROGRAM	Favorite Program		Pre Ch
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
TV/VCR	Tv/VCR		TV/R
AD-SKIP	AD-Skip		Guide
REC/OTR	Rec/OTR		Rec
EJECT	Eject		Eject
PLAY	Play		Play

Original		Substituto	
/F FWD	>>/F. FWD		>>
/REW	<</REW		<<
PAUSE/STILL	Pause/Still		Pause
STOP	Stop		Stop
	Channel/Tracking		Ch +
	Channel/Tracking		Ch -
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK CLK/CNT	OK/CLK/CNT		Ok
CLEAR	Clear		Exit
MENU	i/Menu	P	Menu
SPEED	Speed		Smart
AV	AV		AV
REC END SEARCH	Rec End Search		3D
CHILD LOCK	Child Lock	SC NA	Media

Original		Substituto	
VISS	VI SS		Opti ons
A-TR	A- TR		Dual
ZERO	Zero/ Back		Back
OTPB	OTPB		I nf o

Original	Substituto