Original	Substituto
System Off	Power
TV	Shift + 1
Disc	Shift + 2
Radio	Shift + 3
AUX	Shift + 4
Video	Shift + 5
D-IN	Shift + 6
USB	Shift + 7
USB 2	Shift + 8
PC	Shift + 9
Presets + / Pic	Ch +
Presets - / Pic	Ch -
Info	Info
Mute	Mute
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Volume +	Vol +

Original	Substituto
Volume -	Vol -
Set-Up Menu	Menu
Disc Menu / Teletext	D. Menu
Disc Menu / Teletext	Text
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Status / Mix	Smart
OSD	Media
Red / Playlis	Red
Green / Random	Green
Yellow / Repea	Yellow
Blue / Angle	Blue
Yellow / Repea	Shift + Text
Red / Playlis	List

Original		Substituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Screen Size	PICTURE FORMAT	Format
OPEN	Open	ZOOM	Eject
	I<< Previous/Step	I<<	I<<
	>>I Next/Step	>>I	>>I

Original		Substituto	
	<< Search/Slow	<<	<<
	>> Search/Slow	>>	>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause / Freeze		Pause