Mandis shop

REMCON314



Original		Substituto	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	Down		Down
	i		Info / Angle
	Pause/Still		Pause / Step / Freeze
	REW		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	FF		>> / Tune+
	Rec ITR		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	1		1
	2		2

Original		Substituto	
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV/VCR		Display / Media
	0		0
	CM Skip		Fav / Marker / PC
	*		Sleep / Timer
	LP		Text / Goto
	AV		AV / Input / RDS
	Lock		Back / Return
	ez POWER OFF		Red / Netflix / Search
	ez REPEAT		Green / APP / Repeat



https://controleremoto.pt/pt/1063719-48398-comando-de-substituicao-para-REMCON314.html