Mandis shop

Pioneer AXD1528

Original		Substituto	
STANDBY /ON	Standby / On		Power
SCREEN SIZE	Screen Size	PICTURE FORMAT	Format
AUTO SET UP	Auto Set Up	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RGB(D-sub) 1	1 / RGB (D-sub	1	1
DIGITAL RGB 2	2 / Digital RC	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
POINT ZOOM	Point Zoom	ZOOM	Eject
FREEZE	Freeze		Pause
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substituto	
SPLIT	Split	A	Red
SUB INPUT	Sub Input	B	Green
SWAP	Swap	C	Yellow
PIP SHIFT	PIP Shift	D	Blue
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLU-	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
ID NO. SET	ID No. SET	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit