Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Prog-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
TV	TV/ Radio /	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Vol -	Vol -
4	4	OK	OK
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Zoom	Zoom / Size
7	7	I/II	Audio / Lang I/II
8	8	Info	Info / Angle
9	9	P. Timer	Sleep / Timer
0	0	Swap	Back / Return
TV/AV	AV / Input / RDS	Picture	Picture / Format
Q.View	Fav / Marker / PC	Timer	Shift + Sleep / Timer
Up	Up	Sound	Sound / Title
Prog+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search

Original	Substituto	Original	Substituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Index	Display / Media		
Hold	Stop / Hold		
Size	Shift + Zoom /		
Text	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Mix	Shift + Text /		
Reveal	D. Menu / Top		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Sub Code	Shift + Back / Return		