Mandis shop

ok. OCS120BT-B

Original		Substituto		Original	Substituto
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SUB PAIR	Sub Pair	LIST SMART	Smart / List		
BLUETOOTH ⏯	Bluetooth Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
BLUETOOTH ⏭	Bluetooth >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
BLUETOOTH ⏮	Bluetooth I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Master VOL+	Master Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL- Master	Master Vol -	VOL −	Vol -		
SUB+	Sub+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
SUB-	Sub-	CH PAGE −	CH- / Page-		

https://ordenordi.pt/pt/ok/1654-250-controle-substituicao-para-ok-OCS120BT-B.html