

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| | [=].. | | Subtitle / EQ |
| | ☼1 | | Picture / Format |
| | Text | | Text / Goto |
| | Google Play | | Shift + Green / APP / |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | i | | Info / Angle |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| | ← | | Back / Return |
| | V+ | | Vol+ |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | V- | | Vol- |
| | P- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |





| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| [G] | [G] | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

