Original		Substituto	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER CLEAR	Timer Clear	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
QUICK TIMER	Quick Timer	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
EXECUTE	Execute	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
SHOWVIEW	Showview	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ONCE	Once	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DAILY	Daily	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
WEEKLY	Weekly	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
TRACKING AUTO/MAN	Tracking	SHIFT + OK	Shift + OK
TRACKING NORMAL ▼	Tracking Normal/Slow ▼	SHIFT + ▼	Shift + Down
TRACKING NORMAL/SLOW ▲	Tracking Normal/Slow ▲	SHIFT + ▲	Shift + Up

Original		Substituto		Original		Substituto	
×2	x2	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
FRAME	< Frame	SHIFT +	Shift + Left				
FRAME	Frame >	SHIFT +	Shift + Right				
SLOW	I > Slow -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
SLOW	I > Slow +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-				
SEARCH	Search >>	PRESET+	>>I / Preset+				
TAPE SPEED	Tape Speed	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
SKIP	Skip	LIST SMART	Smart / List				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				

Original		Substituto	
	Power		Power
	Tv/ VTR		TV/ Radi o /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	- / - -		Gui de / EPG / - / - -
	Vol +		Vol +
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Prog-		CH- / Page-

Original		Substituto	
	Di spl ay		Di spl ay / Medi a