Mandis shop

Sony RMT-DS11

Original		Substituto	
	Power		Power
TC RESET	TC Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DATA CODE	Data Code	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SEARCH SELECT	Search Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	↑		Up
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	↓		Down
	<<	CH PAGE −	CH- / Page-
	>>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
×1/10	x1/10	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
×1/3	x1/3	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
×1	x1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
×2	x2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

https://ordenador.pt/pt/Sony/10620-739-comando-substituicao-para-Sony-RMT-DS11-14631.htm