Mandis shop

NAD AMP 2



Original		Substituto		Original	Substituto
ON	On		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
VOL	Vol+	VOL	Vol+		
CD	CD	CD - STB 3	3		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
VOL	Vol-	VOL	Vol-		
VIDEO	Video	VIDEO 4	4		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		



https://controleremoto.pt/pt/NAD/1068095-93960-comando-de-substituicao-para-NAD-AMP2.html