Mandis shop

Samsung AH59-02378A



Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT + POWER	Shift + Power
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
TV INFO	i/Tv Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV CH ^	CH Tv +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV CH v	CH Tv-	CH PAGE −	CH- / Page-
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOUND MODE <	< Sound Mode	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SOUND MODE >	Sound Mode >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
S.VOL	S.Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT SELECT <	< Input Select	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
INPUT SELECT >	Input Select >	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DRC	DRC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUTO POWER	Auto Power	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Substituto	
	S/W Level+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
+	AV Sync+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol+
	Anynet	LIST SMART	Smart / List
	S/W Level-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
−	AV Sync-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II



https://controleremoto.pt/pt/Samsung/1068686-97621-comando-de-substituicao-para-Samsung-AH59-02378A.html