Mandis shop

211S02




| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| back | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| select | Select | OK | OK |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| opt | Opt | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| txt | Txt | GOTO TEXT | Text / Goto |




https://controleremoto.pt/pt/Nokia/1068813-21293-comando-de-substituicao-para-Nokia-211S02.html