| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Info | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu Left | Left |
| Txt Stop | Stop / Hold | OK Enter | OK |
| Contrast- | I<< / Preset- | Menu Right | Right |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Down | Down |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Back | Back / Return |
| Surround | Eject / Surround | Volume+ | Vol+ |
| Txt Expand | Zoom / Size | Reveal | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Return TV | TV/Radio / | Volume- | Vol- |
| Menu video | D.Menu / Top | Display | Display / Media |
| Update | Setup / OPT / | Chan.Down | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | 1 | 1 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Menu Up | Up | 4 | 4 |



| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| 2.Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Mix Scan | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

