Original	Substituto		Original	Substituto	
Standby/On		Power	6	TUNER 6	6
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	7	AUX - HDD 7	7
Menu	HOME MENU	Menu / Home	8	USB 8	8
Up		Up	9	BLUETOOTH 9	9
Left		Left	0	HDMI - SAT 0	0
Right		Right			
Status/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
Down		Down			
Vol+	+ VOL	Vol+			
P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+			
Vol-	VOL −	Vol-			
P-	CH PAGE −	CH- / Page-			
1	TV 1	1			
2	DVD 2	2			
3	CD - STB 3	3			
4	VIDEO 4	4			
5	TAPE 5	5			



Original	Substituto		Original	Substituto	
Standby/On		Power	Stop		Stop / Hold
Rec		Rec / Rec Mode	Down		Down
1		1	Right		Right
2		2	>>		>> / Tune+
3		3	<<		<< / Tune-
4		4	Left		Left
5		5	Vol+		Vol+
6		6	Vol-		Vol-
7		7	P+		CH+ / Page+
8		8	P-		CH- / Page-
9		9	System		Display / Media
0		0	Mute		Mute / Dimmer
Status/Exit		Exit / Cancel / Clear	>I</Still		Pause / Step / Freeze
Clear		+ Shift + Exit / Cancel / Clear			
Play		Play / Slow			
Menu		Menu / Home			
Up		Up			

