Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu Up	Up
Audio Off	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Menu Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	OK Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Menu Right	Right
Record	Rec / Rec Mode	Menu Down	Down
Rewind	<< / Tune-	Return	Back / Return
F.Forward	>> / Tune+	Volume+	Vol+
Prev.	I<< / Preset-	Auto/Track	Smart / List
Next	>>I / Preset+	Volume-	Vol-
Title	Sound / Title	DVD/TV	Display / Media
Subt.	Subtitle / EQ	1	1
Zoom	Zoom / Size	2	2
Progr.	TV/Radio /	3	3
Top Menu	D.Menu / Top	4	4
C/CH	Setup / OPT /	5	5
Menu	Menu / Home	6	6



Original	Substituto	Original	Substituto
7	7		
8	8		
9	9		
+10	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Angle	SHIFT + ANGLE / INFO — Shift + Info / Angle		

