Mandis shop

Hisense CN3A56E



Original		Substituto	
	Power		Power
Setting	Setting	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
*	*	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
#	#	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC



https://controleremoto.pt/pt/Hisense/1068911-98174-comando-de-substituicao-para-Hisense-CN3A56E-HT241623.html