

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol+	VOL	Vol+
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto	
VOL	Vol-	VOL	Vol-
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MENÚ	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Smart Voice	LIST SMART	Smart / List
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat





Original	Substituto	Original	Substituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Subt	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		

