

Original		Substituto	
	Power		Power
	ambilight		Display / Media
	prime video		Shift + Blue / Prime
	FPlay		Picture / Format
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Rakuten Tv		Shift + Green / APP /
	Menu		Menu / Home
	Search		D.Menu / Top
	Sources		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	Tv Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Substituto	
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol+		Vol+
	Exit/Tv		Exit / Cancel / Clear
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	CH-		CH- / Page-
	1		1





Original		Substituto		Original	Substituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+ OPTIONS	+/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

