Original	Substituto	Original	Substituto
PWR On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
West	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dev	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol+
Alt/16:9	Picture / Format	TV	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
TV/SAT	TV/Radio /	Display	Display / Media
Auth./DISEQC	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT / Tools	1. ?	1



Original	Substituto
2abc	DVD 2
3def	CD - STB 3
4ghi	VIDEO 4
5jkl	TAPE 5
6mno	TUNER 6
7pqrm	AUX - HDD 7
8tuv	USB 8
9wxyz	BLUETOOTH 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG
0/10	HDMI - SAT 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER
Red	NETFLIX SEARCH
Green	APP REPEAT
Yellow	YouTube REPEAT A-B
Blue	Prime Video RANDOM
On/Off	SHIFT + Power
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE

Original	Substituto
Video	SHIFT + VIDEO 4
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG
App	SHIFT + APP REPEAT

Shift + 4

Shift + Guide / EPG / -/--

Shift + Green / APP /

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

Shift + Power

Shift + Pause / Step / Freeze

