Mandis shop

TV 7033

Original	Substituto
On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Menu Left	Left
Menu Right	Right
Menu Down	Down
Volume+	Vol+
Chan.Up	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Display	Display / Media
Chan.Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Original	Substituto
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random



https://controleremoto.pt/pt/1068940-comando-a-distancia-equivalente-TV7033.html