Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Update	Play / Slow	Menu Down	Down
Reveal	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
Txt Stop	Stop / Hold	Volume+	Vol+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Chan.Up	CH+ / Page+
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol-
Txt Expand	Zoom / Size	Display	Display / Media
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan.Down	CH- / Page-
Return TV	TV/Radio /	1	1
Menu video	D.Menu / Top	2	2
Text	Text / Goto	3	3
TV/AV	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK	8	8



Original	Substituto	Original	Substituto
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

