

Original		Substituto	
Power		Power	
Power Tv		SHIFT +	Shift + Power
Vol+ Tv		Vol+	
AV Input Tv		AV / Input / RDS	
Vol- Tv		Vol-	
1		1	
2		2	
3		3	
Open/Close		Eject / Surround	
4		4	
5		5	
6		6	
Status		Picture / Format	
7		7	
8		8	
9		9	
Playback Info		Info / Angle	

Original		Substituto	
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
0		0	
Audio		Audio / Lang I/II	
Internet		Smart / List	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Pop-Up Menu		Menu / Home	
Stop		Stop / Hold	
HDR Settings		Setup / OPT /	
Netflix		SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
Top Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	
Home		SHIFT +	Shift + Menu / Home





Original		Substituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto

