Original	Substituto	Original	Substituto
Power ON/Off	Power	Mode	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Edit	Up
CD Play	Play / Slow	Phono/Scan	Info / Angle
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Intro	Left
Stop	Stop / Hold	Band	OK
CD Rewind	<< / Tune-	Tuner/Bypass	Right
CD F.FWD	>> / Tune+	Every Pop	Down
Prev./Prog-	I<< / Preset-	Volume+	Vol+
Next/Prog+	>>I / Preset+	Fm Mode/Disc	Smart / List
Funct./Direct	Sound / Title	Vol Rs+/S.Mode	CH+ / Page+
Tape 2 Pre./eq	Subtitle / EQ	Volume-	Vol-
6 Ch/Geq	Eject / Surround	Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Vol Rs-/Effect	CH- / Page-
Program	TV/Radio /	Pr 1	1
Woofer/Speed	Setup / OPT /	Pr 2	2
Preset Pause	Text / Goto	Pr 3	3
Input/Source	AV / Input / RDS	Pr 4	4



Original	Substituto	Original	Substituto
Pr 5	TAPE 5	Disc 1 Eject	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Pr 6	TUNER 6	Disc 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Pr 7	AUX - HDD 7	Disc 3 Eject	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
Pr 8	USB 8	Disc 4 Eject	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Pr 9	BLUETOOTH 9	Disc 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
+10/Next Sv+V	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Aux/Video	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
Pr 0/10	HDMI - SAT 0 0		
CD/Theater	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
CD Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Tape 1 Play	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Tape 1 Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Tape 1 Rew	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Tape 1 F.FWD	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Tape 1 Preset	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
Tape 1 Hall/Ats	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		

