

Original	Substituto
Power	Power
Ambilight	Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Voice	Display / Media
Home	Menu / Home
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
+/Info/Options	Info / Angle

Original	Substituto
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
prime video	Shift + Blue / Prime
List/Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Vol-	Vol-
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2





Original		Substituto		Original	Substituto
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
⚙	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

