Original	Substituto
On/Off	Power
Audio Out	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
F.Forward	>> / Tune+
Prev.	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
Audio	Audio / Lang I/II
Timer/Sleep	Sleep / Timer
Progr/C/CH	TV/Radio /
Mon/TV	D.Menu / Top
Auto/Track	Setup / OPT /
Video/Go-To	Text / Goto
Input Source	AV / Input / RDS

Original	Substituto
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info/Intro	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Slow/Dpss+	Vol+
VCR/TV	Smart / List
Chan+	CH+ / Page+
Slow/Dpss-	Vol-
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3



Original	Substituto	Original	Substituto
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Ch.Memo	Fav / Marker / PC		
Case Tape	Red / Netflix / Search		
Count Remain	Green / APP / Repeat		
Sp/Lp/Speed	Yellow / YouTube / Repeat		
Counter Reset	Blue / Prime Video / Random		
Index Pict+	SHIFT + ▲ Shift + Up		
Index Pict-	SHIFT + ▼ Shift + Down		

