

Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MPX	MPX	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
^	Up	^	Up
CANCEL BACK	Back/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CANCEL BACK	Back/Cancel	RETURN BACK	Back / Return
<	Left	<	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	>	Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
v	Down	v	Down
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Substituto	
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL -	Vol-
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat





Original	Substituto	Original	Substituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Index/I<<	I<< / Preset-		
Size/Stop	Zoom / Size		
Rec	Rec / Rec Mode		
Size/Stop	Stop / Hold		
Hold/Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Hold/Play	Shift + Stop /		
Reveal/>>I	>>I / Preset+		

