

Original		Substituto	
	Power		Power
	Portal/Energy Saving		Sleep / Timer
	[ ]/Ratio		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	TV		TV/Radio /
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
LIST	List		Smart / List
0	0		0
Q.VIEW	Q.View		D.Menu / Top

Original		Substituto	
	Vol+		Vol+
FAV	Fav		Fav / Marker / PC
P	PR+/Page Up		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
3D	3D		Zoom / Size
P	PR-/Page Down		CH- / Page-
MUTE	Mute		Mute / Dimmer
SETTINGS	Settings		Setup / OPT /
	Info/Home		Info / Angle
3D OPTION Q.MENU	Q.Menu/3D		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back		Back / Return
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--



Menu



Original		Substituto		Original	Substituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
MY APPS	My APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat		

