

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR	PR+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	CH PAGE -	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol+
LOCK	Lock	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Vol- Tv	VOL -	Vol-
REC/ITR	Rec ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
LP	LP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REW	REW	TUNE-	<< / Tune-
FF	FF	TUNE+	>> / Tune+
P/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU i	i/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU i	i/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up/+		Up
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear





Original		Substituto	
	Down/-		Down
TV/VCR	TV/VCR	LIST SMART	Smart / List
ez REPEAT	ez REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CM SKIP	CM Skip	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ez POWER OFF	ez POWER OFF	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
*	*	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto

