

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	TV Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
ONLINE MUSIC	Online Music	LIST SMART	Smart / List
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH / PAGE	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	CH/Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Volume-	VOL -	Vol-
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Left		Left
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze





Original		Substituto	
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE	I<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNE	I<</Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE +	>>I/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	Smart Select 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	Smart Select 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	Smart Select 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	Smart Select 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Substituto	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK





Original		Substituto	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	TV Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
ONLINE MUSIC	Online Music	LIST SMART	Smart / List
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH / PAGE	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	CH/Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Volume-	VOL -	Vol-
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE -	I<</Tune-	SHIFT + TUNE -	Shift + << /
TUNE -	I<</Tune-	PRESET -	I<< / Preset-
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET +	>>I / Preset+





Original		Substituto	
TUNE +	>>I/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	Smart Select 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Smart Select 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Smart Select 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Smart Select 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
ENTER	Enter	OK	OK





Original		Substituto	
POWER	Power		Power
CBL/ SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	TV Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
GAME	Game	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
ONLINE MUSIC	Online Music	LIST SMART	Smart / List
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH / PAGE	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Substituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
	CH/Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Volume-	VOL -	Vol-
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE -	I<</Tune-	SHIFT + TUNE -	Shift + << /
TUNE -	I<</Tune-	PRESET -	I<< / Preset-
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET +	>>I / Preset+





Original		Substituto	
TUNE +	>>I/Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	Smart Select 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Smart Select 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Smart Select 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Smart Select 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
ENTER	Enter	OK	OK

