

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CHANNEL	Channel+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Channel-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
QUICK VIEW	Quick View	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol-	VOL –	Vol-

Original		Substituto	
MUTE/NORMAL	Mute/Normal	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TIMER REC	Timer Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG. CFM	Prog. CFM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AFT	AFT	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
COUNTER MEMORY	Counter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RESET	Counter Reset	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO SEARCH/ – SET	Auto Search Set-		Left
AUTO SEARCH/ – SET +	Auto Search Set+		Right
AUTO	Auto Tracking	LIST SMART	Smart / List
TRACKING – FINE	Tracking Down/Fine		Down
TRACKING + TUNING +	Tracking Up/Fine Tuning+		Up
ENTER	Enter	OK	OK
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
INDEX	Index	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CALL	Call	SIZE ZOOM	Zoom / Size





Original		Substituto		Original	Substituto
	TV Moni.		Display / Media		
	Pause/Still		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	Rec/OTR		Rec / Rec Mode		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		

