Original		Substituto	
	Power		Power
	Select Drive	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
DEL	Del	ECO 3D	3D
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page+	+ CH	Ch +
CH	CH/Page-	CH −	Ch -
VIERA CAST	Viera Cast	APP MEDIA	Media
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search		<<
SEARCH	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live		Pause
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substituto	
	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	PICTURE FORMAT	Format
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	HOME SMART	Smart

Original		Substituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
CHAPTER	Chapter	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIME SLIP	Time Slip	SEARCH TV/R	TV/R
MANUAL -10s	Manual Skip -10s	SHIFT +	Shift + Left
MANUAL SKIP +60s	Manual Skip +60s	SHIFT +	Shift + Right