Original		Substituto	
Power		Power	
[+]		Display / Media	
Mute		Mute / Dimmer	
Tv/AV		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Timer		Sleep / Timer	
1		1	
N		D.Menu / Top	
F		Menu / Home	
2		2	
3		3	
4		4	

Original		Substituto	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0/VCR		0	
0/VCR		Shift + 4	
Red		Red / Netflix / Search	
C		Exit / Cancel / Clear	
Green		Green / APP / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Hold		Shift + Stop /	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Index		Info / Angle	
Pause/Step		Pause / Step / Freeze	
Reveal		Smart / List	

Original		Substituto	
TIME TEXT	Time Text	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Play	SLOW	Play / Slow
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
F/T/B	F/T/B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
VCR	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
GRAMME	Programme Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROGRA	Programme Down	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Substituto