

Original		Substituto	
	Power		Power
	[+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
v	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	Vol+	+ VOL	Vol+
C	C	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
VCR 0	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	Vol-	VOL −	Vol-
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
F.P.	F.P.	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INDEX	[i]/Index	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HOLD	[+]/Hold	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	[?]/Reveal	LIST SMART	Smart / List
TIME TEXT	[o]/Time Text	MEDIA DISPLAY	Display / Media



Mandis shop

[EUR51920](EUR51920)



Original		Substituto		Original	Substituto
DISPLAY CANCEL	[x]/Display Cancel	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
F/T/B	[♦]/F/T/B	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
STR	STR	OK	OK		
	Up		Up		
N	N	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LIST F.TEXT	[:..]/List/F.Text	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Left		Left		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Right		Right		
	Down		Down		
VCR	VCR Power	SHIFT +	Shift + Power		
	Rec VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause VCR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	II> VCR	PRESET+	>>I / Preset+		
PROGRAM	Programme Down	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /		
GRAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /		

