

Original		Substituto	
[i+]		Info / Angle	
P+		CH+ / Page+	
Up		Up	
Power		Power	
Vol-		Vol-	
Left		Left	
Menu		Menu / Home	
Vol+		Vol+	
Right		Right	
Mute		Mute / Dimmer	
P-		CH- / Page-	
Down		Down	
Input		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

Original		Substituto	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
[=]		Text / Goto	
0		0	
P<P/Surf		Fav / Marker / PC	
Timer		Sleep / Timer	
[♦]		Setup / OPT /	
[+]		Zoom / Size	
[?]/I-II		Audio / Lang I/II	
Red/Picture		Red / Netflix / Search	
Red/Picture		Picture / Format	
Green/Sound		Green / APP / Repeat	
Green/Sound		Sound / Title	
Yellow/Timer		Yellow / YouTube / Repeat	





Original	Substituto	Original	Substituto
GAME Blue/Game	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

