Original		Substituto	
TV	Power	TV	Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO [i+]	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO [i+]	[i+]/Timer/Inf	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
HDMI CTRL	CTRL HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
[▬]		FORMAT PICTURE	Picture / Format
[↔]		SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
[↩]		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DTV	TV/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Substituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up	Up	Up
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Left	Left	Left	Left

Original		Substituto	
	Enter		OK
	Right		Right
	Home		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Stop		Stop / Hold
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Play		Play / Slow
	I<<		I<< / Preset-
	[...]		Subtitle / EQ
	>>I		>>I / Preset+
	[≡?]		Sound / Title

Original		Substituto	
	<<		<< / Tune-
	[≡i]		Zoom / Size
	>>		>> / Tune+
	[≡]		Text / Goto
	Tools		Setup / OPT /
	I-II		Audio / Lang I/II
	[➡ DVD/[≡+]		Smart / List
	[<>]/HDD		Display / Media

Original		Substituto	
	Power		Power
	[i+]/Timer/Inf		Info / Angle
	[i+]/Timer/Inf		Sleep / Timer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P+	CH+	CH+ / Page+
Vol + Tv	Vol + Tv	VOL+	Vol +
P-	P-	CH-	CH- / Page-
	Mute Tv		Mute / Dimmer

Original		Substituto	
	Vol - Tv	VOL-	Vol -
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
EPG DVD TOPMENU /GUIDE	EPG / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU MENU	Menu / Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Vol + Tv		Vol +
	Mute Tv		Mute / Dimmer
	Vol - Tv		Vol -
	Up		Up
	EPG/DVD Top Menu/Guide		D. Menu / Top
	EPG/DVD Top Menu/Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Substituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu/Home		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P+	CH	CH+ / Page+
Vol + Tv	Vol + Tv	VOL +	Vol +
P-	P-	CH -	CH- / Page-
Mute Tv	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol - Tv	VOL -	Vol -
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Substituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+