Original		Substituto	
	Standby		Power
	Auto		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format

Original		Substituto	
	Nicam/A2		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Source		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	Fav		Fav / Marker / PC

Original	Substituto	Original	Substituto
Fav-	SHIFT + Down	Stop	HOLD Stop / Hold
Fav+	SHIFT + Up	I<<	PRESET- I<< / Preset-
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Index	SHIFT + SLOW Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Subpage	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		