

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Lang		Audio / Lang I/II
	[=]..		Subtitle / EQ
	☼1		Picture / Format
	Text		Text / Goto
	Google Play		Shift + Green / APP /
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	i		Info / Angle

Original		Substituto	
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	←		Back / Return
	V+		Vol+
	P+		CH+ / Page+
	V-		Vol-
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7





Original		Substituto	
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
[G]	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime

Original	Substituto

